


OPERATOR'S MANUAL CORDLESS DRILL-DRIVER MODEL NOS. SA1202 / SA14402 / SA1802



This new drill has been engineered and manufactured to our Ryobi's high standard for dependability, ease of operation, and operator safety. When properly cared for, the drill will give you years of rugged, trouble-free performance.

A WARNING:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

Thank you for buying a Ryobi product.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

TABLE OF CONTENTS

	Introduction2
1	General Safety Rules
	Specific Safety Rules
	Important Safety Instructions for Charger
	Symbols 6
	Specifications
	Unpacking
	Applications
	Features
	Adjustments
	Operation
	Maintenance
	Parts Ordering / Service 20

INTRODUCTION

The Cordiess Drill-Driver has many features for making the use of this product more pleasant and enjoyable. Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of this product making it easy to maintain and operate.

A WARNING:

Do not attempt to use this product until you read thoroughly and understand completely the operator's manual. Pay close attention to the satety rules, including Dangers, Warnings, and Cautions. If you use your product properly and only as intended, you will enjoy years of safe, reliable service.



Look for this symbol to point out important safety precautions. It means attention!!! Your safety is involved.

A WARNING:



The operation of any tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe or yet amage. Before beginning operation, always were rasely opgoles or satery places with side shelled and a full face shelled when needed. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eye-places or classrand safety glasses with side shellds. Always wear eye protection which is marked to comply with ANSI 287.1.

GENERAL SAFETY RULES

A WARNING:

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WORK AREA

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

FLECTRICAL SAFFTY

- A battery operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk
- of fire when used with another battery.

 Use battery operated tool only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may
- create a risk of fire.

 Use battery only with charger listed.
 - MODEL BATTERY PACK CHARGER SA1202 130147008 140120005 SA14402 130224010/130224011 1412001

1314702 SA1802 130224007/1323303 1423701

1322401/130256001

Do not abuse the cord. Never use the cord to carry

the charger. Keep cord away from heat, oll, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords may create a fire.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 Dress property. Do not wear loose clothing or lew-
- elry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- Avoid accidental starting. Be sure switch is in the locked or off position before inserting battery pack. Carrying tools with your linger on the switch or inserting the battery pack into a tool with the switch on invites accidents.

- Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the tool in unexpected situations.
 - Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

TOOL USE AND CARE

- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
 - Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- Do not use tool if switch does not turn it on or off. A tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such proventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
 - Ing the tool accidentally.

 I store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nalls, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
- Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool may create a risk of injury when used on another tool.
- Keep the tool and its handle dry, clean and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cloaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any strong solvents to clean your tool. Following this rule will reduce the risk of loss of control and deterioration of the enclosure plastic.

GENERAL SAFETY RULES

SERVICE

- Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.
- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or fallure to follow Maintenance instructions may create a risk of shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.

ADDITIONAL RULES FOR SAFE OPERATION

- Know your power tool. Read operator's manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this tool. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- Always wear safety glasses with side shields. Every-day glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury.

IMPORTANT RULES FOR BATTERY TOOLS

- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock fire, or serious personal injuny.
- Do not place battery tools or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possibly injury.

- WARNING: Battenes vent hydrogen gas and can explode in the presence of a source of lightlion, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordiess product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- Do not charge battery tool in a damp or wet location.
 Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- For best results, your battery tool should be charged in a location where the temperature is more than 50°F but less than 100°F. Do not store outside or in vehicles.
- Under extreme usage or temperature conditions, baltery leakage may occur. It liguid domes in contact with your skin, wash immediately with scap and water, then neutralize with lenon juice or viney. It Il liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate model or the least of the present injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER

A WARNING:

Read end understand ell Instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

- Never use a bettery that has been dropped or received e sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped battery immediately. Failure to heed this warning can result in serious personal filtury.
- Save these instructions. This manual contains important sefety end operating instructions for cherger.
- Before using battery charger, read all instructions and cautionery markings in this manual, on bettery charger, and product using bettery charger. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- CAUTION: To reduce risk of injury, charge only nickelcadmium type rechargeeble batteries. Other types of batteries may burst ceusing personel injury end damage. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not expose charger to wet or demp conditions.
 Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Use of an attechment not recommended or sold by the battery charger menufacturer mey result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal failur.
- To reduce risk of damege to charger body and cord, pull by charger plug rather than cord when disconnecting charger. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Make sure cord is located so thet it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- Do not abuse cord. Never carry tool by cord or yenk it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil and sharp edges. Following this rule will reduce the risk of electric shock or fire.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure:
 - That pins on plug of extension cord are the same number, size and shape as those of plug on charger.
 - That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and

That wire size is large enough for AC ampere rating of charger as specified below. Cord Length (Feet) 25' 50' 100'

Cord Size (AWG) 16 16 16 Note: AWG = American Wire Gage

- Do not operete charger with e demeged cord or plug. If damaged, heve replaced immedietely by a qualified serviceman. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not operate cherger if it hes received a sharp blow, been dropped, or otherwise dameged in eny way; take it to e qualified serviceman. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not disassemble cherger; take it to a quelified serviceman when service or repeir is required. Incorrect reessembly may result in erisk of electric shock or fire. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- To reduce the risk of electric shock, unplug charger from outlet before ettempting eny maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Disconnect charger from power supply when not in use. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or sorious personal injury.

A WARNING:

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints.
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
 - arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter our microscopic particles.

SYMBOLS

Important: Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
٧	Volts	Voltage
Α .	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
min	Minutes	Time
~	Alternating Current	Type or a characteristic of current
-	Direct Current	Type or a characteristic of current
n _o	No Load Speed	Rotational speed, at no load
/min	Revolutions or Reciprocation Per Minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc. per minute
A	Safety Alert Symbol	Indicates danger, warning or caution. It means attention!!! Your safety is involved.
0	Wear Eye Protection	Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating this product.
(4)	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations.

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols, and the explanations with them, deserve your careful attention and understanding. The safety aximings do not by themselves eliminate any danger. The instructions or warnings they give are not substitutes for proper accident prevention measures.

Symbol Meaning



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices that may cause property damage

NOTE:

Advises you of information or instructions vital to the operation or maintenance of the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

DRILL-DRIVER SA1202 SA14402 Chuck 3/8 in. (10 mm) Keylessw 3/8 in. (10 mm) Keyless Motor DC Motor 12 Volt DC Motor 14.4 Volt

Two Speed Two Speed

Variable Speed Variable Speed No Load Speed n-4no RPM (Low) 0-300 RPM (Low) 0-1000 RPM (High) 0-1400 RPM (High)

Clutch 24 Positions 24 Positions 24 Positions Charger Input 120 V. 60 Hz. AC only 120 V. 60 Hz. AC only 120 V. 60 Hz. AC only

Charge Rate 1 Hour 1 Hour 1 Hour

Maximum 220 in the Maximum 270 in the Maximum 400 in the

UNPACKING

INSTRUCTIONS

When unpacking the tool:

- Carefully remove the tool and accessories from the box. ■ Make sure that all items listed in the packing list are in-
- cluded ■ Inspect the tool carefully to make sure no breakage or
- damage occurred during shipping. ■ Do not discard the packing material until you have care-
- fully inspected and satisfactorily operated the tool. If any parts are damaged or missing, please call

Cordless Drill

Charger Battery Pack (2)

Operator's Manual Case

A WARNING:

If any parts are missing do not operate the tool until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in possible serious personal injury.

SA1802

1/2 in. (13 mm) Keyless

DC Motor 18 Volt

Variable Speed

0-350 RPM (Low)

0-1300 RPM (High)

Two Speed

APPLICATIONS

You may use the two speed drill for the purposes listed below.

- Drilling in wood
- Drilling in ceramics, plastics, fiberglass, and laminates
- Drilling in both hard and soft metals

1-800-525-2579 for assistance

- Using driving accessories, such as driving screws with screwdriver bits
- Mixing paints

FEATURES

KNOW YOUR DRILL DRIVER

See Figure 1.

Before using this tool, familiarize yourself with all operating features and safety requirements. However, do not let familiarity with the tool make you careless.

This new drill-driver is equipped with the following features

KEYLESS CHUCK

The drill-driver has a keyless chuck that allows you to hand tighten or release drill bit in the chuck laws.

SWITCH The drill-driver has a conveniently located variable speed

SWITCH LOCK

switch

The switch trigger can be locked in the OFF position. This feature being reduce the possibility of accidental starting when not in use

VARIABLE SPEED

This tool has a variable speed switch that delivers higher speed with increased trigger pressure. Speed is controlled by the amount of switch trigger depression.

TWO SPEED GEAR TRAIN

Your drill has a two-speed gear train designed for drilling or driving at LO (1) or HI (2) speeds. A slide switch is located on top of your drill to select either LO (1) or HI (2) speed.

FORWARD/REVERSE SELECTOR

(DIRECTION OF ROTATION SELECTOR) The drill-driver has a forward/reverse selector located above the switch trigger.


BIT STORAGE

When not in use, bits provided with your drill-driver can be placed in the storage area located on the top of the motor housing.

LEVEL

To keep drill bit level during drilling operations, a level is located on the top and end of the motor housing.

FEATURES



ADJUSTMENTS

REVERSIBLE

See Figure 2.

This tool is reversible. The direction of rotation is controlled by a selector located above the switch ringger. With the drill held in normal operating position, the direction of rotation selector should be positioned to the left of the switch for drilling. The driling direction is reversed when the selector is to the right of the switch. When the selector is in center position, the switch trigger is locked.

A CAUTION:

To prevent gear damage, always allow chuck to come to a complete stop before changing the direction of rotation

To stop, release switch trigger and allow the chuck to come to a complete stop.

A WARNING:

Battery tools are always in operating condition. Therefore, switch should always be locked when not in use or when carrying at your side.

TWO SPEED GEAR TRAIN


See Figure 3.


Your drill has a two-speed gent train designed for drilling card driving at LO (1) or H(2) speeds. A slide switch is load on top of your drill to select either LO (1) or H(2) speed with when using drill in the LO (1) speed range, speed will decrease and unit will have more power and torque. When using drill in the H(2) speed range, speed will increase and unit will have more power and torque. Speed will recrease and unit will have more power and torque. Speed will increase and the speed will recrease and the speed will recrease

KEYLESS CHUCK

See Figure 3.

A keyless chuck has been grovided with your drill to allow for easy installation and removal of bits. As the name implies, you can hand tighten or release drill bits in the chuck jaws. Grasp and hold the collar of the chuck with one hand. Broate the chuck body with your other hand. The arrows on the chuck body with your other hand. The arrows on the chuck indicate which direction to rotate the chuck body in order to GRIP (bitchen) or RELEASE (unlock) the drill bit.





A WARNING:

Do not hold the chuck body with one hand and use the power of the drill to tighten chuck jaws on drill bits. Chuck body could slip in your hand or your hand could slip and come in contact with rotating drill bit. This could cause an accident resulting in senous personal injury.

ADJUSTMENTS

INSTALLING BITS

See Figures 4 and 5

- Place the direction of rotation selector in center position.
 This will lock the switch trigger in the off position. See Figure 10.
- Open or close the chuck jaws to a point where the opening is slightly larger than the bit size you intend to use. Also, raise the front of your drill slightly to keep the bit from falling out of the chuck jaws.
- Insert your drill bit into the chuck the full length of the jaws.
 See Figure 4.
- Tighten the chuck jaws on the drill bit. To tighten, grasp and hold the collar of the chuck with one hand, while rotating the chuck body with your other hand.
- Note: Rotate the chuck body in the direction of the arrow marked GRIP to tighten the chuck jaws.

 DO NOT use a wrench to tighten or loosen the chuck

jaws.


A WARNING:

Do not insert drill bit into chuck jaws and tighten as shown in figure 5. This could cause drill bit to be thrown from drill resulting in possible serious personal injury or damage to the chuck.

REMOVING BITS

- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 10.
- Loosen the chuck jaws from the drill bit.
 To loosen: grasp and hold the collar of the chuck with
- To loosen: grasp and hold the collar of the chuck wit one hand, while rotating chuck body with your other hand.
- NOTE: Rotate chuck body in the direction of the arrow marked UNLOCK to loosen chuck jaws.
- Do not use a wrench to tighten or loosen the chuck laws.
- Remove the drill bit from the chuck laws.

NOTE: Rotate the chuck body in the direction of the arrow marked GRIP to tighten the chuck jaws. DO NOT use a wrench to tighten or loosen the chuck jaws,



ADJUSTMENTS

ADJUSTABLE TORQUE CLUTCH

See Figure 6.

When using your drill-driver for various driving applications, it becomes necessary to increase or decrease the torque in order to help prevent the possibility of damaging screw heads, threads, workpiece, etc. in general, torque should correspond to the intensity of the screw diameter. If the torque is too high or the screws too small, the screws may be damaged or broken.

The torque is adjusted by rotating the torque adjustment ring. The torque is greater when the torque adjustment ring is set on a higher setting. The torque is less when the torque adjustment ring is set on a lower setting.

The proper setting depends on the type of material and the size of screw you are using

TO ADJUST TORQUE

Identify the twenty four torque indicator settings located on the front of the drill.


- Botate adjusting ring to the desired setting.
 - 1 4For driving small screws.
 - 5 8For driving screws into soft material.
 9 12For driving screws into soft and hard.

 - 17 20For driving large screws.
 - . 21 24 (411) For heavy drilling.

BIT STORAGE

See Figure 7.

When not in use, bits provided with your drill can be placed in the storage area located on the top of your drill.



A WARNING:

Do not allow familiarity with the drill-driver to make you carelass. Ramambar that a caralass fraction of a second can rasult in a serious personal injury.

LED FUNCTION OF CHARGER See Figure 8.

LED WILL BE LIGHTED TO INDICATE STATUS OF CHARGER AND BATTERY PACK:

- Red LED lighted = Fast Charging Mode
- Green LED lighted = Fully Charged Battery Pack ■ Yellow and Green LED Lighted = Control Charge or Defective Battery Pack.


CHARGING YOUR DRILL-DRIVER

The battery pack for this tool has been shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge it prior to use.

Note: Battaries will not reach full charge the first time they are charged. Allow saveral cycles (drilling followed by recharging) for them to fully charge.

TO CHARGE

- Charge battery pack only with the charger provided. Make sure power supply is normal house voltage,
- 120 Volts, 60 Hz, AC only. Connect charger to power supply.
- Place battery pack in charger. See Figure 9. Align raised
- rib on battery pack with groove in charger. Press down on battery pack to be sure contacts on battery pack engage properly with contacts in charger.
- When properly connected, rad light will turn on Normally, the yellow and green lights on the charger will come on. This indicates charger is in control charge mode and should switch to fast charge mode within 5 minutes. When chargar is in fast charga moda tha rad light will come on. If after a period of 15 minutes the vellow and green lights remain on, remove the battery pack, wait 1 minute and reinsert battery pack in charger. If the yellow and graan lights continua to remain on an additional 15 minutes, the battery pack is damaged and will not accept charge.
- When your battery pack becomes fully charged, the red light will turn off and the green light will turn on.
- After normal usage, 1 hour of charge time is required to be fully charged. A minimum charge time of 1 to 1-1/2 hours is required to recharge a completaly discharged
- tool The battery pack will become slightly warm to the touch while charging. This is normal and does not indicate a nroblem
- DO NOT place charger in an area of extreme heat or cold. It will work bast at normal room tamperature.



IMPORTANT INFORMATION FOR RECHARGING HOT BATTERIES

When using your drill-driver continuously, the batteries in your battery pack become hot. You should let a hot battery pack cool down for approximately 30 minutes before attempting to recharge

Note: This situation occurs when continuous use of your drill-driver causes the batteries to become hot. It does not occur under normal circumstances. Refer to "Charging Your Drill-Driver* earlier in this manual, for normal recharging of batteries. If the charger/charging assembly does not charge your battery pack under normal circumstances, return both the battery pack and charger/charging assembly to your nearest Rvobi Authorized Service Center for electrical

For more information on the battery recycling call 1-ROOLS BATTERY

TO INSTALL BATTERY PACK

- Place the direction of rotation selector in center position. See Figure 10.
- Place the battery pack in your drill. Align raised rib on battery pack with groove in drill's battery port. See Figure 11.
- Make sure the latches on each side of your battery pack snap in place and that battery pack is secured in drill before beginning operation.

TO REMOVE BATTERY PACK

- Place the direction of rotation selector in center position. See Figure 10.
- Locate latches on side of battery pack and depress both sides to release battery pack from your drill. See Figure
- Remove battery pack from your drill.

A CAUTION:

When placing battery pack in your drill, be sure raised rib on battery pack aligns with groove in drill's battery port and latches snap in place properly. Improper assembly of battery pack can cause damage to internal components.


SWITCH


See Figure 10.

To turn your drill ON, depress the switch trigger. To turn it OFF, release the switch trigger.

SWITCH LOCK See Figure 10.

The switch trigger can be locked in the OFF position. This feature helps reduce the possibility of accidental starting when not in use. To lock the switch trigger, place the direction of rotation selector in the center position.





VARIABI E SPEED

See Figure 10.

Your drill has a variable speed feature in the switch. The switch delivers higher speed and torque with increased trigger pressure. Speed is controlled by the amount of switch trigger depression.

A WARNING:

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating tool. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes, resulting in possible serious injury.

DRILLING

See Figure 12.

When drilling hard, smooth surfaces, use a center punch to mark the desired hole location. This will prevent the drill hit from slipping off center as the hole is started. However, the lower speed feature allows starting holes without center punching if desired. To accomplish this, simply operate your drill at lower speed until the hole is started.

The material to be drilled should be secured in a vise or with clamps to keep it from turning as the drill bit rotates.

Hold tool firmly and place the bit at the point to be drilled. Depress the switch trigger to start tool.


Move the drill bit into the workpiece, applying only enough pressure to keep the bit cutting. Do not force or apply side pressure to elongate a hole

A WARNING:

Be prepared for binding or bit breakthrough. When these situations occur, the drill has a tendency to grab and kick opposite to the direction of rotation, and could cause loss of control when breaking through material. If you are not prepared, this loss of control can result in possible serious injury.

When drilling metals, use a light oil on the drill bit to keep it from overheating. The oil will prolong the life of the bit and increase the drilling action.

If the bit jams in workpiece or if the drill stalls, release switch trigger immediately. Remove the bit from the workpiece and determine the reason for jamming.



LEVEL DRILLING

See Figures 12 and 13.

A convenient new feature provided with your drill is a level. It is recessed in the motor housing on top of your drill. It can be used to keep drill bit level during drilling operations.


A WARNING:

Do not force tool. Forcing tool can result in jamming and loss of balance or footing, which could result in personal injury.

MAG TRAY™

See Figure 14.

For convenience, your drill has a Mag Tray™ to place small parts when doing a variety of tasks.



MAINTENANCE

A WARNING

When servicing use only identical Ryobi replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

Do not abuse power tools. Abusive practices can damage tool as well as workpiece.

A WARNING:

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc. come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.

A WARNING:

Do not attempt to modify this tool or create accessones not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

GENERAL

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, carbon dust, etc. that can damage, weaken, or destroy plastic.

A WARNING:

Always wear eye protection marked to comply with ANSI 287.1. Failure to do so could result in dust, shavings, or loose particles being thrown into your eyes, resulting in possible serious injury.

CHUCK REMOVAL

See Figures 15, 16, and 17,

- The chuck must be removed in order to use some accessories. To remove:

 Lock the switch trigger by placing the direction of
- rotation selector in center position. See Figure 4.
- Insert a 5/16 in. or larger hex key into the chuck of the drill and tighten the chuck jaws securely.
 - Tap the hex key sharply with a mallet in a clockwise direction. See Figure 15. This will loosen the screw in the chuck for easy removal.



Fig.

MAINTENANCE

- Open the chuck jaws and remove the hex key. Remove the chuck screw by turning it in a clockwise direction. See Figure 16.
 - NOTE: The screw has left hand threads.
- Insert the hex key in the chuck and tighten chuck jaws securely. Tap sharply with a mallet in a counterclockwise direction. This will loosen the chuck on the spindle. It can now be unscrewed by hand. See Figure

TO RETIGHTEN A LOOSE CHUCK See Figure 17.

The chuck may become loose on spindle and develop a wobble. Periodically check chuck screw for tightness.

- To tighten, follow these steps:

 Lock the switch trigger by placing the direction of
- rotation selector in center position. See Figure 4.

 Open the chuck laws.
- Insert the hex key into the chuck and tighten chuck jaws securely. Tap the hex key sharply with a mallet in a clockwise direction. This will tighten the chuck on the spindle. See Figure 17.
- Open the chuck jaws and remove the hex key.
- Tighten the chuck screw.

NOTE: The chuck screw has left hand threads. RATTERIES

The battery pack for your tool is equipped with nickelcadmium rechangeable batteries. Length of service from each charging will depend on the you of own; you are obing. The batteries in this tool have been designed to provide maximum trouble feel like However, like all batteries, they will eventually wear out. Do not disassemble batterly pack and attempt to replace the batteries, Handling of these batteries, especially when wearing rings and jewelry, could result in a serious burn. To obtain the longest possible battery life, we suggest the following:

- Store and charge your batteries in a cool area. Temperatures below 50°F or above 100°F will shorten battery life.
- Never store batteries in a discharged condition. Recharge them immediately after they are discharged.
- All battenes gradually lose their charge. The higher the temperature the quicker they lose their charge. If you store your tool for long periods of time without using it, recharge the batteries every month or two. This practice will prolong batter life.

BATTERY PACK REMOVAL AND PREPARA-TION FOR RECYCLING

A WARNING:

Upon removal, cover the battery pack's terminals with heavy dry a dhesive tape. Do not attempt to destry or disassemble battery pack or remove any of its components. Nickel-cardinum batteries must be recycled or disposed of properly. Also, never touch both terminals with metal objects and/or body parts as ehort clicult may result. Keep away from children. Faiture to comply with these warnings could result in fire and/or serious injury.



To preserve natural resources, please recycle or dispose of batteries properly. This product contains nickel-cadmium batteries. Local, state or federal laws may prohibit disposal of nickel-cadmium batteries in ordinary trash.

Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options

NOTES
Page 19



OPERATOR'S MANUAL CORDLESS DRILL-DRIVER

MODEL NOS. SA1202 / SA14402 / SA1802

SERVICE

Now that you have purchased your tool, should a need ever exist for repair parts or service, simply contact your nearest Ryboli Authorized Service Center. Be sure to provide all pertinent facts when you call or visit. Please call 1-800-525-2579 for your nearest Rybol Authorized Service Center. You can also check our web site at www.ryobitools.com for a complete its of Authorized Service Centers.

MODEL NO AND SERIAL NO.

The model number of this tool will be found on a plate attached to the motor housing. Please record the model number and serial number in the space provided below.

· HOW TO ORDER REPAIR PARTS

WHEN ORDERING REPAIR PARTS,

ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:

MODEL NUMBERS <u>SA1202 / SA14402 / SA1802</u>


SERIAL NUMBER

RYOBI TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road Anderson SC 29625 Post Office Box 1207 Anderson SC 29622 Phone 1-800-525-2579 www.ryobitools.com



MANUEL D'UTILISATION PERCEUSE-TOURNEVIS SANS FIL MODÈLES NO. SA1202/SA14402/SA1802



Cette nouvelle perceuse a été conçue et fabriquée conformément à nos strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation. Correctement entretenue, elle vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problèmes.



Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Merci d'avoir acheté un produit Ryobi.

CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE

TABLE DES MATIÈRES

	Introduction
	Règles de sécurité générales 3 -
	Règles de sécurité particulières
	Symboles
	Utilisation
	Entretien
_	

INTRODUCTION

Cette perceuse/tournevis sans fil offre de nombreuses fonctions destinees à rendre son utilisation plus plaisante et plus satisfaisante. Lors de la conception de ce produit, l'accent a été mis sur la sécurité, les performances et la fiabilité, afin d'en faire un outil facile à utiliser et à entretenir

AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer d'utiliser cet outil avant d'avoir lu entièrement et bien compris toutes les instructions contenues dans ce manuel. Prêter une attention particulière aux règles de sécurité d'utilisation, ainsi qu'aux mises en garde intitulées « Danger », « Avertissement » ou « Attention ». Utilisé correctement et seulement pour les applications prévues, cet outil assurera à son propriétaire des années de fonctionnement sûr et fiable.



Ce symbole accompagne des informations concernant des mesures de sécurité importantes. Il signifie : Attention !!! La sécurité de l'opérateur est en jeu.



A AVERTISSEMENT :



RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT :

Lire et vailler à blan comprendre toutes les instructions. Le non respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

LIEU DETRAVAIL

- Garder le lieu de travail propre et blen éclairé. Les établis encombrés et les endroits sombres sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliaer d'outils élactriquea dans des atmosphèrea explosives, par exemple en présence de liquidos, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent
- des étacelles asquant d'enflammer les poussières ou vapeurs.

 Garder les badauds, enfants et visiteurs à l'écart pendant
 l'utilisation d'un outil électrique. Les distrections peuvent
 causer une parte de contrôle.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Les batteries d'outils électriques, qu'elles solant intégréas ou emovibles, ne doivent être rechargées qu'avec l'appareil spécifié. Un chargeur approprié pour un type de batterie put créer un risque d'incendie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Utiliser exclusivement is bloc de betterle spécifiquement indiqué pour l'outil. L'usage de tout eutre bloc peut créer un risque d'incendie.

SA1802 130224007/1323303 1423701 1322401/130256001

Ne pas matiraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter le chargeur. Garder le cordon à l'ácent de la chaisur, de l'hulle, das objete trenchants et des pièces en mouvement. Remplacer immédiatemant tout cordon andommagé. Un cordon endommagé peut causer un incende.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Bester attentit, préen attention au travail et faira prouvs de bon sens lors de l'utilisation de tout outil éléctrique. Ne pas utiliser cet outil en état de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peur entrainer des biessures arrest.
- Porter une tenue appropriée. Ne porter ni vêtements amples, ni bijoux. Attacher ou couvrir les cheveux longs. Carder les chaveux, les vêtements et les gants à l'écert des plèces en mouvement. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent es prendre dans les plèces en mouvement.
- Éviter les démarrages accidentels. S'assurer que le commutateur est verrouillé en position d'arrêt avant d'insérer le bloc de batteriss. Le transport d'ouble evec le doigt sur le commutateur ou l'insertion du bloc de battene avec

- le commutateur en position de marche est une invité aux accidents.
- Ratirer les outils et cléa de ráglages avant da mettre l'outil an marche. Un outil ou une clé laissée sur une pièce rotative de l'outil peut causer des blessures
- Ne pas travailler hors de portée. Toujours se tenir blen campé et an équilibre. Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.
- Utiliser l'équipament de sécurité. Toujoura porter une protection oculeira. Suivant les conditions, le port d'un masque filtrant, de chaussures de sécurité, d'un casque ou d'une protection euditive est recommendé.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- Utilizer des serre-joints ou sutres dispositifs appropriés pour maintenir la pièce sur une surface stable. Une pièce tenue à la mein ou contre son corps est instable et peut causer
 - une perte de contrôle.).

 Ne pas forcer l'outil. Utiliser un outil approprié pour le travail.
 Un outil appropné exécutera le trevail mieux et de façon moins dancereuse s'il fonctionne dans les limites ordivues.
- Ne pas utiliser l'outil si le commutateur ne permet pas de la mettre en marche ou da l'arrêter. Un outil qui ne peut pas être contrôlé per son commutateur est dancereux et doit être réparé.
- Déconnecter le bloc de batterles et mettre le commutateur en position d'arfet ou de verrocillisge evant d'effectuar des régisges, de changer d'accessoire ou de ramiser l'outil. Ces mesures de sécurité réduisent les risques de démarrago accidente de l'outil.
- Ranger les outils non utilisés hors de la portés des entants et des personnes n'syent pas reçu des instructions adéquates. Dans les mans de personnes n'eyant pes reçu des instructions adéquates, les cuils sont dangereux.
 Lorsque le bloc de battes n'est pos en usage, le tenir à
- l'ácart d'eritolas métalliques tels que : Les attaches trombones, pièces de monnsia, clous, via et sutres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les daux bornes. La mise en court-crout de bornes de batteres peut causer des éfincelles, des brûures ou un licardic.

 Entretenir solgneusement les outils. Garder les outils bien
- Entretenir soigneusement les outils. Garder les outils bien affülés et propres. Des outils correctement entretenus et dont les tranchents sont bien affürés risquent moins de se bloquer et sont plus feciles à contrôler.
 Vérifier qu'sucune plèce mobile n'est msi alignée ou briaée,
 - qu'aucuns piècs n'eat brisée et s'assurar qu'aucun autre problème risque d'affectet le bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avent de l'utiliser de nouveeu. Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mai entréterus.
- Utiliser excluaivement les accessoires recommandés par le fabricant pour le modèle d'outil. Des accessoires appropnés pour un outil peuvent être dangereux s'ils sont ufilisés avec un autre.
 - Barder l'outil et sa polgnée secs, propres et exempta d'hulle ou de graisea. Toujours utiliser un chiffon propre pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de l'fquide de freins, d'essence ou de produits à bose de pétrole pour nettoyer l'outil. Le respect de cette règle réduira les risques de perte du contrôle et d'endommagement du boîtier e plastique.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

DÉPANNAGE

- Le dépannage des outils doit exclusivement être confié à un personnel qualifié. Les réparations ou entretiens par des personnes non qualifiées présentent des risques de biessures.
- Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations. Se conformer aux instructions de la section Entrettien de ce manuel. L'usage de pièces non autorisées ou le non respect des instructions peut présenter des risques de choc électrique ou de plessures.

RÈGLES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

■ Lorsque l'outil est utilisé pour un travail risquant de le mettre en contact avec des fils électriques cachés, le tenir par les surfaces de prise isolées. Tout contact avec un fil sous tension électriflerait les parties métalliques de l'outil, causant un choé électrique à l'onémetur.

RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES POUR SÉCURITÉ DU FONCTIONNEMENT

- Veiller à bien connsître l'outil. Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de l'outil, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation. Le respect de cette règle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Toujours porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les lunettes de vue ordinaires sont muniès seulement de verres résistants aux impacts. Ce ne sont PAS des lunettes de sécurité. Le respect de cette règle réduira les risoues de choe électroue;

RÈGLES IMPORTANTES CONCERNANT LES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIES

- Les outilis fonctionnant sur batteries n' syant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des batteries. Le respect de cette règle rédura les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs batterles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur. Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.

- AVERTISSEMENT : Les batteries dégagent de l'hydrogene peuvent explorer en présence d'une acuver d'allurage, telle qu'une flarme piote. Pour réduire les riques de biessures graves, ne jamissi unitése un apparei sans fit quel qu'i soit emprésence d'une flamme vice. En explosent, une batterie peut projeter des débits et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'esu.
- Ne pss recharger un outil sans fil dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette règle réduira les risques de choc électrique.
- Pour un résultat optimsi, l'outil doit être rechargé dans un local où la température est de 10 à 38 °C (50 à 100 °F). Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.
- SI foulli est utilisé de façon intensive ou eous des températures extrèmes, des fulles de batterie peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, incer immédiatement la partie atteinte avec de l'eau asvonneuse, pois neutraliser avec du jue de citro no ut vintaigne. En cas d'éctabusaire dans les yeux, les du vintaigne. En cas d'éctabusaire dans les yeux, les puis contacter immédiatement un médeoin. Le respect puis contacter immédiatement un médeoin. Le respect de cette règle édutir les resques de blessures graves.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONCERNANT LE CHARGEUF

AVERTISSEMENT :

Lire et veiller à bien comprendre toutes les instructions. Le non respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures

- Ne jsmals utiliser une batterie qui a été endommagée ou soumise à un choc violent. Une battene endommagée risque d'axploser. Éliminer immédiatement toute batterie endommagée, seton une méthode appropriée. Le non respect de cette mise en garde pout entraîner des blessures graves.
- Pour éviter des dommages à l'outil, ne pas changer de gamme de vitesse lorsque le mandrin est en rotation.
 - Avant d'utiliser le chargeur de batteries, lire toutes les instructions de sécurité et mises en garde figurant dans ce manuel, sur le chargeur et sur le produit utilisant la chargeur.
- AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'accident, ne charger que des betteries recher geebles nickel cadmin ou nickel métal hybrides. Les betterles d'autres types peuvent explosar etcauser des dommages et blessures. Le respect de cette régle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Ne pas exposer le chargeur à l'esu ou l'humidité. Le respect de cette règle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- L'usage d'un accessoire pas recommandé ou vandu par le fabricant du chsrgaur peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de bleasures. Le respect de cette régle rédura les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Pour réduire les risques d'endommagement du boîtier et du cordon d'alimentation du chargeur, le débrancher en tirent sur la prise, pea sur la cordon. Le respect de cette réjé réduira les nisques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- S'assurer que le cordon n'est pas acheminé à un endroit où il risque d'être piétiné, accroché, endommagé ou mattraité. Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- Ne pas matiratier le cordon d'alimentation. Ne jamaie utilitar le cordon d'alimantation pour transporter l'outila tre jamais débrancher ce dernier en tirant sur la cordon. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile et des objets tranchanta. Le respect de cette règle réduira les risques de choc électrique et d'incerdie.
- N'utiliser un cordon prolongstaur qu'en ces d'absolue nécessità. L'usage d'un cordon prolongateur incorrect peut présenter des risques d'incendie et de choc électrique. Si un cordon prolongateur doit être utilisé, s'assurer :
 a. Que la fiche du cordon comporte le même nombre de
 - broches que celles du chargeur et que ses broches sont de mêmes forme et taille.
 - Que le cordon est correctement céblé et en bon état électrique et

- Que le calibre des fils est suffisant pour l'intensité c.a. du chargeur spécifiée cf-dessous.
 Longueur du cordon (en pieds) 25' 50' 100'
 Celibre du cordon (AWG) 16 16 16 16
- Remarque: AWG = American Wire Gage

 Ne pas utiliser le chargeur si le cordon ou la prise est
 andommagée. Le cas échart, faire remplacer la prise ou la
 cordon immédiatement par un réparateur qualifié. Le respect
 de cette régler édura les risques d'incendée, de choc électrique
- et de blessures graves.

 Ne pas utilisar le chargeurs îi a été aoumis à un choc violent
 ouautrement endommagé. Le confler à un réparateur qualifié.
 Le respect de cette règle réduiraites risques d'incendie, de choc
- électrique et de blessures graves.

 En ces de besoin d'entretien ou de réparation, na pas démontre l'enbargeur, la confier à un réparataur qualifié. Un remontage incorrect peut entrainer des risques de choc électrique ou
- risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.

 Pour réduire les risques de choc électrique, débrancher le chargeur dels prise secteur s'avant de procéder à out nettoyage ou entretien. La mise des commandes en position d'arrêt ne réduit pas le risque. Le respect de cette règle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Lorqui n'est pas en usage, débrancher le chergeur da l'alimentation sectaur. Le respect de cette règle réduira les insques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves,
- Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres autilisateurs éventuels. Si cet outiliset prêté, il doit étre-accompagné de ces instructions. Le respect de cette régle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de biessures graves.

A AVERTISSEMENT :

La poussière dégagée par certains matériaux lors du ponçage, sciage, meutage perçage et eutres opérations de construction contient des produits chimiques connus pour causer le cancer, des matformetions congénitales ou lésions de l'appareil reproducteur. Voici certains sevemples de ces matériaux ;

- plomb contenu dans la peinture au plomb,
 silice cristalline contenue dans les briques, le béton
- et d'autres produits de maçonnerie, elnsi que l'arsenic et le chrome contenus dans le bois de construction traité par produits chimiques.

Le risque présenté par l'exposition à ces produits varie en toncion de la fréquence de ce type de travail. Pour réduite l'exposition à ces produits chimiques : Travailler dans un endroit bien ééré et utiliser des équipements e sécurité approuvés tels que masques respiratoires spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SYMBOLES

Important : Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur l'outil. Veiller à les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser l'outil plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
v	Volts	Tension
A	Ampères	Intensité
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
min	Minutes	temps
~	Courantalternatif	Type ou caractéristique du courant
	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n _o	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
/min	Tours ou va-et-vient minute	Tours, coups, vitesse de surface, orbites, etc., minute
A	Symbole d'alerte de sécurité	Ce symbole indique un danger, un avertissement ou une mise en garde. Il signifie: Attention III La sécurité de l'opérateur est en jeu.
0	Porter une protection oculaire	Toujours porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux lors de l'utilisation de cet outil.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou l'humidité.

Le but des symboles de sécurifé et d'attier? l'attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurifé et les informations qui les accompagnent objernt de les informations qui les accompagnent objernt de les informations qui les accompagnent objernt de les informations qui exacte protection contre les dangers. Les instructions ou avertissements qu'elles contiennent ne sauraient en aucur cas remplaçer des mesures de prévention des accidents appropriées.

Symbole Signification



DANGER: Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blassures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.



ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures légères ou de gravité modérée. Ce terme peut digalement être employé pour averdr' l'utilisateur de pratiques dangereuses pouvant causer des dommages matériels.

REMARQUE: Une remarque contient des informations ou instructions vitales pour l'utilisation ou l'entretien du matériel.

FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE-TOURNEVIS SA1202 SA14402 SA1802 Mandrin 3/8 po, (10 mm) sans cié 3/8 po. (10 mm) sans clé 1/2 po, (13 mm) sans clé Moteur c.c. 12 V c.c. 14.4 V c.c. 18 V Train d'engrenages Deux vitesses Deux vitesses Deux vitesses Commutateur Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable Vitesse à vide 0 à 300 tr/min (basse) 0 à 400 tr/min (basse) 0 à 350 tr/min (basse) 0 à 1000 tr/min (haute) 0 à 1400 tr/min (haute) 0 à 1300 tr/min (haute) Embravage 24 positions 24 positions 24 positions

Embrayage 24 positions 24 positions 24 positions 24 positions

Entrée du chargeur 120 volts, 60 Hz, c.a. 120 volts, 60 Hz, c.a. 120 volts, 60 Hz, c.a. seulement seulement 1 heure 1 heure 1 heure

Couple Maximum 220 po-lb Maximum 270 po-lb Maximum 400 po-lb

DÉBALLAGE

INSTRUCTIONS

Lors du déballage de l'outil :

- Avec précaution, sortir l'outil et les accessoires de la boite.
 S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sort incluses.
- Examiner solgneusement l'outil pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommané en cours de transport
- été brisé ou endommagé en cours de transport.

 Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné l'outil et avoir vérifié qu'il
- fonctionne correctement.

 Si des plèces manquent ou sont endommagées, téléphoner au 1-800-525-2579.

Perceuse sans fil

Chargeur Blocs de batteries (2)

Manuel d'utilisation Coffret

AVERTISSEMENT :

Si des pièces manquent, ne pas utiliser cet outil avant qu'elles aient été remplacées. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner des blessures graves.

APPLICATIONS

La perceuse deux vitesses ne doit être utilisée que pour les applications listées ci-dessous :

- Percage du bois
- Perçage de la céramique, du plastique, de la fibre de verre et des matériaux laminés.
- Perçage des métaux mous et durs
- Vissage au moyen d'embouts et d'accessoires
- Mélange de peinture

CARACTÉRISTIQUES

VEILLER À BIEN CONNAÎTRE LA PERCEUSE-TOURNEVIS

Voir la figure 1.

Avant d'utiliser cet outil, se familiariser avec toutes ses fonctions et tous ses dispositifs de sécurité. Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence

la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence.

Cette nouvelle perceuse-tournevis est équipée des dispositifs suivants

MANDRIN SANS CLÉ

Comme le nom l'indique, les forets et embouts peuvent être serrés dans le mandrin à la main.

COMMUTATEUR

L'emplacement du commutateur de vitesse de la perceuse tournevis assure la facilité d'utilisation.

tournevis assure la facilit

VERROUILLAGE DU COMMUTATEUR

La gáchette commutateur peut être verrouillée en position
ARRÊT. Ce dispositif réduit le risque de démarrage accidentel
lorsque l'outil n'est pas en usage.

VITESSE VARIABLE

Cet outil est doté d'une gâchette de commande de vitesse/ couple sensible à la pression. La vitesse de rotation est déterminée par la pression exercée sur la gâchette.

TRAIN D'ENGRENAGES À DEUX VITESSES

La perceuse est équipée d'un train d'engrenages permettant de visser et percer à deux vitesses : BASSE (1) et HAUTE (2). Un commutateur à glissière, situé sur le haut de la perceuse, permet de sélectionner la vitesse BASSE (1) ou HAUTE (2).

SÉLECTEUR DE SENS DE ROTATION

L'emplacement de la gâchette du commutateur assure la facilité d'utilisation.


RANGEMENT D'EMBOUTS

Lorsque la perceuse-toumevis n'est pas en usage, les embouts fournis peuvent être rangés dans le compartiment se trouvant sur le haut du boîtier du moteur.

NIVEALL

Un niveau, placé sur le dessus du boîtier moteur permet de s'assurer de l'alignement de l'outil pendant le perçage.

CARACTÉRISTIQUES



RÉGLAGES

INVERSEUR

vour au journe z.

Cototuli lest réversible. Le sens de rotation est commande par un sélecteur s'itué au-dessus de la gâchette. La percouse étant tenue en position normale d'utilisation, le sélecteur de sens de rotation dot être tourner vers la gauche pour percer. Le sens de rotation dot être tourner vers la gauche pour percer. Le sens de rotation est inversé lorsque le levier est tourné verse la croite. Lorsque le sélecteur de rotation est en position centrale, la adhetite est vermuillée.



Pour éviter des dommages aux engrenages, toujours laisser le mandrin parvenir à l'arrêt complet avant de changer de sens de rotation.

Pour arrêter la perceuse, relâcher la gâchette et laisser le mandrin parvenir à l'arrêt complet.

A AVERTISSEMENT :

Les outils à batteries sont toujours en état de fonctionnement. Il est donc nécessaire de toujours verrouiller la gâchette lorsque l'outil n'est pas en usage et pendant son transport.

TRAIN D'ENGRENAGES À DEUX VITESSES


Voir la figure 3.

Cate procuse est équipée d'un tain d'angreages pomettent de visioner dipract d'activ cleases. BASES (1) et MAITE (2). Un commutateur à glissièm, suite sur le haut de la poncueux, permet de déléctionne à visione BASES (1) et MAITE (2). Lorsque la gamme BASES (1) est utilitée, rouil offre divantage de puissance et de couple. Lorsque la gamme HAUTE (2) est utilisée, l'outil offre moins de puissance et de couple. Uniter les viesses BASES (1) puis est prilateur de la couple. Uniter les viesses BASES (1) puis est prilateur suiter de l'activitée d

MANDRIN SANS CLÉ

Voir la figure 3.

Cette percouse est équipée d'un mandrin sans cié, facilitant l'insertion et le retait des forets. Comme le nom l'indique, les forets et embouts peuvent être serrés dans le mandrin à la main. Saisir le collier du mandrin d'une main. Tourner le corps du mandrin avec l'autre main. Les fléches gravées sur le mandrin indique dans que sens tourner pour BLOQUER (serren Du LIBERER (désserrent le foret su l'embril et foret su l'embril et foret su l'embril.



AVERTISSEMENT :

Ne pas tenir le corps du mandrin d'une main et utiliser la force du moteur pour serrer les mors du mandrin sur le foret ou l'embout. Le mandrin pourrait glisser de la main et celle-ci risquerait d'être heurtée par le foret en rotation et causer des blessures graves. Ceci pourrait entraîner des blessures graves.

Fig. 3

RÉGLAGES

INSTALLATION DES EMBOUTS

Voir les figures 4 et 5

- Mettre le sélecteur de sens de rotation en position centrale.
 Ceci met le commutateur de la gâchette en position d'arrêt.
 Voir la figure 10.
- Ouvrir les mors du mandrin suffisamment pour pouvoir insérer l'embout à utiliser. Relever légèrement l'avant de la perceuse pour empêcher l'embout de s'échapper des mors du mandrin.
- Inserer le foret droit et à fond dans les mors du mandrin.
 Voir la figure 4.

 Serrer les mors sur l'embout/foret. Pour bloquer l'embout.
- saisir le collier du mandrin d'une main et tourner le corps du mandrin avec l'autre main.
- Remarque :Tourner le corps du mandrin dans le sens de la flèche marquée GRIP pour serrer les mors.
- NE PAS utiliser une clé ordinaire pour serrer ou desserrer les mors du mandrin.




Ne pas insérer le foret et serrer le mandrin comme le montre la figure 5. Le foret pourrait être éjecté de l'outil, causant des blessures graves ou des dommaces au mandrin.

RETRAIT DES FORETS

Voir la figure 4.

- Verrouiller la gâchette en mettant le sélecteur de sens de rotation en position centrale. Voir la figure 10.
- Desserrer les mors pour libérer l'embout/foret
- Pour desserrer : saisir le collièr du mandrin d'une main et tourner le corps du mandrin avec l'autre main.
 REMARQUE : Tourner le corps du mandrin dans le sens de la flèche marquée UNLOCK (déverrouillage) pour cuvrir les mors.
- Ne pas utiliser une clé ordinaire pour serrer ou desserrer les mors du mandrin
- Retirer l'embout/foret du mandrin.

REMARQUE: Toumer le corps du mandrin dans le sens de la flèche marquée GRIP pour serrer les mors. NE PAS utiliser une clé ordinaire ou une pince pour serrer ou desserrer les mors du mandrin.



RÉGLAGES

EMBRAYAGE DE COUPLE RÉGLABLE Voir la figure 6.

Sation Tapplication pour laquelle le tournesie set utilisée, le couple doit être augmenté ou réduit afin d'évier d'endommager les tétes ou le filétage des vis, la plèce de bois, etc. En général, le couple à utiliser est déterminé par le diamètre de la vis. Si le couple est trop étevé pour la taille des vis, celles-ci risquert d'être enformangées ou brisées. Le couple s'éjuste au moyen de la bague de réglage. Le couple évieve, Le couple set mois éve de la vise de la évieve, Le couple set mois féve de lorque la baque set fidéle évieve, Le couple set mois féve de lorque la baque set fidéle

Le réglage dépend du type de matériau et de la taille de la vis utilisée.

POUR RÉGLER LE COUPLE


sur une valeur plus basse.

- Localiser le collier de réglage à 24 positions se trouvant à l'avant de la perceuse.
- Tourner la bague sur le réglage désiré.

 1 4Vis de petite taille.
 - - 13 16Vissage dans un bois dur.
 - 17 20 Vis de grande taille.
 - 21 24 (4M) Perçage dans des matériaux durs.

RANGEMENT D'EMBOUTS Voir la figure 7.

Lorsque la perceuse n'est pas en usage, les embouts fournis peuvent être rangés dans le compartiment se trouvant sur le haut de l'outil.



AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec la perceuse- tournevis faire oublier la prudence, ne pas oublier qu'un manque d'attention, même d'une fraction de seconde, peut entraîner des blessures graves

SIGNAUX DES TÉMOINS DEL DU CHARGEUR Voir la figure 8.

LES TÉMOINS DEL S'ILLUMINENT POUR INDIQUER L'ÉTAT DU CHARGEUR ET DU BLOC DE BATTERIES :

■ Témoin rouge allumé = charge rapide

bloc de batteries défectueux

■ Témoin vert allumé = batteries complètement chargées Témoins jaune et vert allumés = charge de contrôle ou


CHARGE DE LA PERCEUSE-TOURNEVIS

Le bloc de batteries de cet outil a été expédié avec une faible charge pour éviter d'éventuels problèmes. Il doit donc être

mis en charge avant d'utiliser l'outil. Remarque : Les batteries ne se chargent pas complètement lors de la première charge. Plusieurs cycles (décharge et recharge) sont nécessaires avant de pouvoir obtenir une

charge complète. POUR CHARGER

- Ne recharger le bloc de batteries qu'avec l'appareil
- recommandé S'assurer que l'alimentation est de 120 V, 60 Hz, c.a. seulement (courant résidentiel standard).
- Brancher le chargeur sur une prise secteur. Placer le bloc de batteries dans le chargeur. Voir la figure 9. Aligner la saillie du bloc de batteries sur la rainure du
- chargeur. Appuyer sur le bloc de batteries pour assurer que ses contacts s'engagent correctement sur ceux du chargeur. Lorsque le contact est correctement établi, le témoin
- rouge s'allume Normalement, les témoins jaune et vert du chargeur s'allument. Ceci indique que le chargeur est en mode de contrôle de charge et devrait passer en mode de charge rapide dans les 5 minutes. Lorsque le chargeur est en mode de charge rapide, le témoin rouge s'allume. Si anrès 15 minutes les témoins jaune et vert restent allumés, retirer le bloc de batteries et attendre 1 minute avant de le réinsérer dans le chargeur. Si après les témoins isune et
- vert restent allumés après 15 autres minutes. le bloc de batteries est endommagé et n'acceptera pas la charge. Lorsque le bloc de batteries est complétement chargé,
- le témoin rouge s'éteint et le témoin vert s'allume. Après une utilisation normale, le bloc de batteries doit être rechargé pendant 1 heure pour obtenir une charge compléte. La durée de charge minimum pour un bloc de batteries complètement déchargé est de 1 à 1 1/2 heure.
- Pendant la charge, le bloc de batteries chauffe légèrement. Ceci est normal et n'est pas l'indication d'un problème. NE PAS placer le chargeur dans un endroit exposé à des
 - températures extrêmes (chaud ou froid). Il fonctionne le mieux à température ambiante.



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA CHARGE DE BATTERIES CHAUDES

du bloc chauffent. Si le bloc de batteries est chaud. le laisser refroidir pendant 30 minutes avant d'essaver de le recharger. Remarque : La surchauffe des batteries ne se produit que lorsque la perceuse est utilisée continuellement. Elle ne se produit pas dans des conditions d'utilisation normales. Voir la section - charge de la perceuse-tournevis », plus haut dans ce manuel pour la recharge normale des batteries. Si le bloc de batteries ne se recharge pas dans des conditions normales. le retourner, ainsi que le chargeur, au centre de réparation Ryobi agréé le plus proche, pour le faire vérifler.

Pour des informations plus détaillées au suiet du recyclage des batteries, appeler 1-800-8 BATTERY.

INSTALLATION DU BLOC DE BATTERIES

- Mettre le sélecteur de sens de rotation en position centrale. Voir la figure 10.
- Placer le bloc de batteries dans la perceuse. Aligner la saillie du bloc de batteries sur la rainure du logement de la perceuse. Voir la figure 11.
- S'assurer que ses deux loquets latéraux s'engagent correctement et vérifier que le bloc de batteries est solidement assuietti avant d'utiliser la perceuse.

RETRAIT DU BLOC DE BATTERIES

- Mettre le sélecteur de sens de rotation en position centrale. Voir la figure 10.
- Annuver sur les deux loquets se trouvant sur les côtés du bloc de batteries pour le séparer de la perceuse. Voir la figure 11.
- Retirer le bloc de batteries de la perceuse.

ATTENTION :

Lors de l'installation du bloc de batteries sur la perceuse. veiller à ce que sa nervure en saillie s'aligne sur la rainure du logement de la perceuse et que les loquets latéraux s'engagent correctement. Une insertion incorrecte du bloc de batteries peut causer des dommages aux composants internes


COMMUTATEUR

Voir la figure 10

Pour mettre la perceuse en MARCHE, appuyer sur la gâchette. Pour L'ARRÊTER relâcher la gâchette.

VERROUILLAGE DU COMMUTATEUR VOIR LA FIGURE 10.

La gâchette commutateur peut être verrouillée en position ARRÊT. Ce dispositif réduit le risque de démarrage accidentel lorsque l'outil n'est pas en usage. Pour verrouiller la gâchette. mettre le sélecteur de rotation en position centrale.



VITESSE VARIABLE

Voir la figure 10.

Cette perceuse est équipée d'un commutateur à vitesse variable. Plus la pression exercée sur la gâchette est forte, nlus la vitesse et le counte sont élevés. La vitesse est contrôlée par la pression exercée sur la gâchette.

A AVERTISSEMENT :

Toujours porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux lors de l'utilisation de cet outil. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

PERCAGE

Voir la figure 12.

Avant de percer un matériau dur et lisse, poinçonner l'emplacement du trou. Cette précaution empêchera le foret de glisser au départ du trou. Toutoriois, un trou peut être amoréc sans utiliser un poinçon en utilisant la basse vitesse. Pour ce faire, il suffit d'utiliser une faible vitesse de rotation jusqu'à ce que le trou soit amorcé.

Bloquer la pièce de travail dans un étau ou avec des serre-joints pour l'empêcher de tourner avec le foret.


Tenir la perceuse fermement et placer la pointe du foret à l'endroit à percer. Appuyer sur la gâchette pour mettre le foret en rotation. Percer en appuyant sur la perceuse juste assez pour que le foret morde dans le matériau. Ne pas forcer la perceuse ou appliquer une force latérale pour élargir le trou.

A AVERTISSEMENT :

Se tenir prêt en cas de biocage ou lorsque le foret traverse le matériau. Dans ces situations, la perceuse à tendance à se bloquer et être propulsée dans le sens contraire à la rotation, ce qui peut causer la perte de contrôle lors de la traversée du matériau. Si l'opérateur n'est pas préparé, cette porté de contrôle peut entrainer des blessues graves.

Lors du perçage de métaux, appliquer de l'huile légère sur le foret pour l'empêcher de surchauffer. Cette huile prolongera la vie utile du foret et facilitera le perçage.

Si le foret se bloque dans la pièce ou si la perceuse cale, relâcher la gâchette immédiatement. Sortir le foret de la pièce et déterminer la raison du blocage.



NIVEAU

Voir les figures 12 et 13.

L'un des nouveaux dispositifs pratiques de cette perceuse est un niveau. Il est encastré dans le haut du boîtier du moteur. Ils permet de vérifier que le foret est maintenu à l'équerre pendant le perçage.


AVERTISSEMENT :

Ne pas forcer l'outil. Ceci pourrait causer un blocage, paire perdre l'équilibre et donc présenter des risques de blessures.

MAG TRAY™

Voir la figure 14.

Pour plus de commodité, la perceuse est dotée d'un compartiment Mag Tray™, permettant de ranger les petites pièces lorsqu'elles ne sont pas utilisées.



ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT :

Utiliser exclusivement des pièces Ryobi d'origine identiques pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'outil.

Ne pas maîtraiter les outils électriques. Un usage abusif peut entraîner des dommages à l'outil ainsi qu'à la pièce sur laquelle l'opérateur travaille.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisse de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huites péndrantes, otc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces liquides contiennent des produits chimiques susceptibles d'endommager, d'affaibilir ou de déruir le loatsique.

AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses pouvant entraîner des blessures graves.

GÉNÉRALITÉS

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endormagées per divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière de carbure, etc. susceptibles d'endommager, affaiblir ou détruire la plastique.


A AVERTISSEMENT :

Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si cette précaution n'est pas prise, de la sciure, des copeaux, des échardes ou des particules peuvent être projetées dans les yeux et causer des lésions graves.

RETRAIT DU MANDRIN Voir les figures 15, 16 et 17.

- L'utilisation de certains accessoires exige le retrait
- du mandrin. Pour ce faire :

 Verrouiller la gâchette en mettant le sélecteur de sens de rotation en position centrale. Voir la fioure 4.
- Insérer une clé hexagonale de 5/16 po ou plus grosse dans le mandrin et serrer fermement ce dernier.
- Frapper la clé vers la droite d'un coup sec avec un maillet.
 Voir la figure 15. Ceci desserre la vis de fixation du mandan et permet de le retirer facilement.







ENTRETIEN

- Ouvrir les mors et retirer la clé hexagonale. Retirer la vis du mandrin en la tournant vers la droite avec un tournevis. Voir la figure 16.
- REMARQUE : La vis est filetée à gauche.
- Insérer la clé hexagonale dans le mandrin et serrer fermement ce demier. Frapper d'un coup sec avec un maillet (vers la gauche). Ceci dessere le mandrin sur la broche. Le mandrin ne pout pas être dévissé à la main Voir la floure 17.

SERRAGE D'UN MANDRIN DESSERRÉ

Voir la figure 17.

Le mandrin peut se desserrer sur la broche et se mettre à brouter. Vérifier régulièrement le serrage de la vis du mandrin.

- Pour serrer le mandrin, procéder comme suit :
- Verrouiller la gâchette en mettant le sélecteur de sens de rotation en position centrale. Voir la figure 4.
- Ouvrir les mors du mandrin.

 Insérer la clé hexagonale dans le mandrin et serrer
- fermement les mors. Frapper la clé vers la droite d'un coup sec avec un maillet. Ceci serre le mandrin sur la broche. Voir la figure 17.
- Ouvrir les mors et retirer la clé hexagonale.
- Serrer la vis du mandrin.

 REMARQUE: La vis du mandrin est filetée à gauche.

BATTERIES

Le bloc d'allimentation de cet outil contient des batteries rechargeables au nickel-cadmium. L'autonomie des batteries après chaque charge est fonction du type de travail effectule. Les batteries utilisées dans le bloc d'aimentation sont oroques pour une longue vie utile, sans problemes Touriesteis, comme lorde les batteries utilisées des les frantoris par équitien. Ne pas démoniér toutes les batteries elles frantoris par équitien. Ne pas démoniér l'autonitées de la comme de la comme de la comme de la comme La manquiation de ces batteries, en particulier si l'on porte des batques ou autres placus pur causer des brûcures graves. Pour obtenir une vie utile maximum des batteries nous recommandons de :

- Ranger et recharger les batteries dans un endroit frais.
 Des températures supérieures à 38 °C (100 °F) ou inférieures à 10 °C (50 °F) réduiraient la durée de vie utile.
 - Ne jamais remiser le bloc de batteries déchargé. Recharger les batteries des qu'elles sont déchargées.
- Toutes les batteries perdent graduellement leur charge. Plus la températur est élevée, plus la dicharge est rapide. Si le bloc de batteries dot être remis e de façon prolongée sans être utilisé, le recharger tous les un ou deux mois. Cette précaution prolongera la vie utile des batteries.

RETRAIT ET PRÉPARATION DU BLOC DE BATTERIES POUR LE RECYCLAGE

AVERTISSEMENT :

Après avoir retiré le bloc de batternes, couvrir ses bornes avec un troban adheil de qualifié industrielle. Ne pas essayer de démonter ou détrurs le bloc de batteries ou de retirer des composants quales qu'ils soient. Les batteries épuisées doivent être respréées toucher les deux bornes avec des objets en métal ou publichée. Les deux bornes avec des objets en métal ou culturelles est en partie des aprendies en affents. Le non respect de ces mises en garde part résulter en un incentie elle de ces mises en garde part résulter en un incentie elle culturelles préses prés préses par par les parties en partie par les préses des parties des metals. Le non respect de ces mises en garde part résulter en un incentie elle culturelles que par les préses des parties des metals. Le non fonctie de l'un de bessures graves.



Pour préserver les ressources naturelles, les batteries doivent être recyclées ou éliminées selon une méthod e appropriée. Ce produit utilise des batteries au nickel cadmium. Les réglementations locales ou gouvernementailes peuvent interdire de jeer les batteries au nickel cadmium dans les ordures ménanères.

Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et/ou l'élimination.

NOTES
,



MANUEL D'UTILISATION PERCEUSE-TOURNEVIS SANS FIL MODÈLES NO. SA1202 / SA14402 / SA1802

DÉPANNAGE

Dans l'éventualité de besoin de pièces défachées ou de réparation, il suffit de contacter le contre de réparation Rybàt garé de plus proche. Velle les fournit routes les informations certe de réparation Rybàt garé le plus proche. Velle les fournit routes les informations per pertinentes lors de tout appet lééphonique ou visite. Pour obtenir l'adresse du centre de réparations Rybût garéé le plus proche, appeter le 1400-552-5279. Une tisté compiète des centres de réparations agréés est également disponible sur notre site Internet www.nybûbolos.

NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE

Le numéro de modèle se trouve sur une plaquette fixée au boîtier du moteur. Noter le numéro de série dans l'espace ci-dessous.

COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES, TOUJOURS FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

OUJOURS FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES

NUMÉROS DE MODÈLE <u>SA1202 / SA14402 / SA1802</u>
 NUMÉRO DE SÉRIE


RYOBI TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625, USA Bolte postale 1207 Anderson, SC 29622, USA Téléphone 1-800-525-2579 www.rvobitools.com



MANUAL DEL OPERADOR **TALADRO-DESTORNILLADOR** INALÁMBRICO

MODELOS SA1202 / SA14402 / SA1802



Este nuevo taladro ha sido diseñado y fabricado de conformidad con las estrictas normas de Ryobi para brindar fiabilidad. facilidad de uso y seguridad para el operador. Con el debido cuidado, el taladro le brindará muchos años de sólido funcionamiento y sin problemas.



A ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este product

Le agradecemos la compra de un producto Ryobi

RDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

ÍNDICE DE CONTENIDO

Introducción
Reglas de seguridad generales
Instrucciones de seguridad importantes para el cargador
Símbolos
Especificaciones
Desempaquetado
Usos
Caracteristicas
Ajustes
Funcionamiento
Pedidos de piezas / Servicio 2

INTRODUCCIÓN

El taladro-destornillador inalámbrico ofrece numerosas características que hacen el uso del mismo más placentero y agradable. En el diseño de este producto se ha conferido prioridad a la seguridad, el desempeño y la fiabilidad, por lo cual se facilita su manejo y mantenimiento.

A ADVERTENCIA:

No intente utilizar este producto sin haber leido y comprendido totalmente el manual del oporador. Preste cuidadosa atención a las reglas de seguridad y a los avisos de peligro, advertencia y precución. Si utiliza correctamente el producto, y sólo para los fines específicados, le brindará muchos años de servicio seguro y fiable.



Busque este símbolo, el cual señala importantes medidas de precaución. Significa ¡¡¡atención!!!Tiene que ver con su seguridad.

ADVERTENCIA:



Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento puede larrazor objetos hacia los que, lo cual puede causar sensos daños a los mismos. Afecte de comenzar a utilizar una herramienta montrotrada, progresa siempre galas de seguridad o arterioja protectores con protección lateral y careta completa si en encesario. Recomendamos la cereta protector a de visión amplia carcinar de los artejos permissas, o los antegos protectores estándar con protección lateral. Sempre pórgase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI 2071.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones corporales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga limpia y bien iluminada el áraa de trabajo. Una mesa de trabajo mal despejada y una mala iluminación son causas comunes de accidentes.
- No utilice herramientas motorizadas en atmóaferas exploaivas, como las existentes afrededor de líquidos, gases y polvos inflamables. Las horramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo y los vaporos inflamables.
- inflamables.

 Mantenga alejados a los circunstantes, niños y demás presentes al utilizar una herramienta eléctrica. Toda distracción puede causar

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE EQUIPO

la pérdida del control de la herramienta

- Toda herramienta de pilas, ya sea de pilas integradas o de paquete de pilas separado, debe racargarae unicamante con el cargador especificado para las pilas. Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de pilas puede significar
- un nesgo de incendio si se emplea con otro tipo de pilas.

 Utilice las herramientas de pilas aólo con al paquete de pilas especificamente indicado. El empleo de pilas diferentes puede
- presentar un nesgo de incendio.

 Cargue las pilas aolamente con al cargador indicado.

MODELO PAQUETE DE PILAS CARGADOR \$A1202 130147008 140120005 \$A14402 130224010/130224011 1412001 1314702

SA1802 130224007/1323303 1423701 1322401/130256001

■ No maitrate al cordón aléctrico. Para trasladar el cargador nunca lo acatenga del cordón. Mantanga el cordón alejado del calor, del acelte, de bordas afillados y de plazas móvilea. Camble de inmediato todo cordón aléctrico dañado. Los cordones dañados pueden causar incendos.

SEGURIDAD PERSONAL

- Permanezca alerta, preate atención a lo que saté haciendo y use el sentido común a lutilizar heramientas eléctricas. No utilica la herramienta al está canado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcoho lo medicamento. Un momento de inatención al utilizar una herramienta eléctrica puede causar elsolnes corporales senas.
- Vistaee adecuadamente. No vista ropaa holgadas ni joyas. Recójase al cabello al está largo. Mantenga el cabello, la ropa y los guantea alejados de las piezas móviles. Las ropas holgadas y las joyas, así como el cabello largo, pueden engancharse en las piezas móviles.
- Evite el arranque accidental de la unidad. Asegúrese de que al Interruptor eaté en la posición de aseguramiento o de apagado antes de inatalar el paquete de pilas. Llevar las herramientas con el dedo en el interruptor o instalar el paquete de pilas en la herramienta con el interruptor puesto es causa.

- común de accidentes.
- Retire toda llave o herramienta de ajuate antea de encender la herramianta eléctrica. Toda llave o herramienta de ajuste dejada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede
- causar lesones corporales.

 Il no astire el cuerpo pare alcanzer mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento. La firmeza de los ples y el equilibrio permitien un meyor control de la herramienta en situaciones inesporado.
- I Use equipo de seguridad. Siempre pórgase protección ocular. Cuando lo exijan las circunstancias debe ponerse careta contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva.

EMPLEO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- Utilice prensas o cualquier otro medio práctico de asegurar y sostener la pieza da trabajo en una plataforma aegura. Sostener la pieza con la mano o contra el cuerpo es inestable y puede causar una pérdida de control.
- No fuarce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada al trabajo. La herramienta adecuada efectúa el trabajo mejor y de manera más segura, si además se maneja a la velocidad para la que está dispñada.
- No utilica la herramienta ai al interruptor no enciende o no apaga. Una herramienta que no puede controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
 - Desconecte el paquete de pilas de la herramienta o ponga el interruptor en la posición de inmovilización o de apagado antes de efectuar ajustes, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Tates mecidas preventras de seguridad reducen el niesgo de arrancar accidentalmente la herramienta
- Guarde toda herramienta denocupada fuera del alcance de loa niños y de toda persona no capacitada en al uso de la miama. Las herramientas son peligrosas en manos de personas no capacitadas en el uso de las mismas.
 Cuando no esté usando el paquete de pilas, manténgelo
 - alejado de todo objeto metálico como: clipa, monedes, lleves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que pueden establecer conoxión entre ambas terminales. Establecer una conexión directa entre las dos terminales puede causar chispas, quomaduras o incendios. De mantenimiento con cuylado a las herramientas.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limplas. Las herramientas de corte bien cuidadas y con bordes bien afilados, benen menos probabilidad de atascarse en la pieza de trabajo y son más fáciles de controlar Bevise para ver si hay desalineación o atoramiento de
- piezas móviles, rupturá de piezas o toda otra condición que puada afectar el funcionamiento de la herramienta. Si se daña la herramienta, llévela a servicio antes de volver a utilizaria. Numerosos accidentes son causados por herramientas mal cuidadas.
- Sólo utilice accesorios recomendados por el fabricante para cada modelo en particular. Accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta pueden significar un riesgo de lesiones si se emplean con otra herramienta.
 Mantenga la herramienta y el manço accos, limpios y sin
- acelte ni graea. Sempre utitice un paño limpio para la limpioza de la unidad. Nunca utilice fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo ni solvenies tuertes para limpioza la herramienta. Con el cumplimiento de está regla se reduca el niesgo de una pérdida de control y el deterioro del alogamiento de pástico de la unidad.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

SERVICIO

- El servicio de la herramienta solo debe ser efectuado por personal de reparación calificado. Todo servicio o mantenimiento efectuado por personal no calificado puede significar un nesgo de lesiones.
- al der servicio a una herramienta, sólo utilice piezas de repuesto identicas. Siga las instrucciones enfaledas en le sección "Mantenimiento" de este menual. El empleo de piezas no autorizadas o oli incumplimiento de las instruccionas de mantenimiento puede significar un riesgo de descarga eléctrica o de lesionas.

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

Sujete la herremienta por las superficiea aisladas de aujeción al efectuar una operación en la cual la herramienta de corto pueda entrar en contacto con cables ocultos. Todo contacto de una herromienta con un cable cargado también carga las piezas metálicas expuestas de la herramienta y da une descarga eléctrica al operado;

REGLAS ADICIONALES DE MANEJO SEGURO DE LA UNIDAD

- Familiaricese con la herramienta eléctrica. Lea cuidadosamente el manual del operedor. Aprenda sus usoa y limitaciones, así como los posibles peligros específicos de eata herramienta. Con el cumplimianto da asta regia se reduce el risso de una descarga eléctrica, incandio o lesón sene.
- el fíasgo de una descarga eléctrica, incandio o lesión sene.

 Siampre una anteojos de seguridad con protección lataral.

 Los anteojos comunas sólo tienen lentes resistentes a los impactos. NO son anteojos de saguridad. Con el cumplimiento de está reglia se reduce el nesgo de posibles lesiones oculares.

REGLAS IMPORTANTES PARA LAS

HERRAMIENTAS DE PILAS

- La harramientas de pilas no se nacesitan conectar a una toma da corriente; por lo tanto, alampra astán en condicionas de funcionamiento. Esté conactanta de los posibles peligros cuendo no asté usando la herramienta de pilas o cuando esté cambiendo los accasorlos de la misma. Con el cumplimento de está regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal serás.
- No coloque herramientas de pilas ni las pilas mismas cerca del fuego o del calor. De esta manare se reduce el nesgo de explosiones y de lesiones.

- ADVERTENCIA: Las pilas amanen gas de hidrógeno y pueden axplotar en presencia de una fusir de de inflamación, como una luz guía. Para reducir el nesgo de lasiense coprosies serias, nuncia use un producto nalámbrico en presencia de llamas vivas. La explosón de una pila puede lanzar fragmentos y compuestos químicos. Si ha quadado expuesto a la explosón de una pila, klyeas de inmediato con aqua.
- No cargue herramientas de pilas en lugares mojados o húmedos. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el nesgo de una descarga eléctrica.

 Para obtener resultados óptimos, debe cargar la herramienta
- Para obtener resultados optimos, debe cargar la herramienta de pilas a un luger donde la temperatura esté entre 50 °F (10°C) y 100 °F (38°C). No guarde la herramienta al aire libre ni en al Interior de ningún vehículo.

 En condiciones extremes de uso o temperatura les pilas
 - pueden presentar fugas de austancias químicas. Si el líquido llega a tocarie la pel, lávese de limediato con agua y jabón, y daspués neutralice los efectos con jugo del limén o vinegre. Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua limpia por lomenos 10 minitoros, y después hosque de inmediato atención médica. Con el cumplimiento de asta regla se reduce el nesgo de lesiones oponales serias.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

A ADVERTENCIA:

Lea y comprende todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones corporales serias

- Nunca vuelva a utilizar una plia que haye aufrido una caida o un golpa abilido. Las plias dahedas pueden sufrir explosones. Deseche toda plia que haya sufrido una caida. La inobservancia de esta advertencie puede causar lesiones corporales senas.
- Guarde eataa instrucciones. Este manual contiene importentes instrucciones de seguridad y funcionamiento del carrandor.
- Antes de emplear el cargador da plias les todas las instrucciones y las marcaa precautorias del manual, del cargador y dal producto con el cual as utiliza dicho cargador. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el nesgo de una
- descarga eléctrica, incendo o lesión corporal sena

 PRECAUCIÓN: Pars raducir el riesgo de lesiones, sólo
 cargue pilas recargables de niquel-cadmic. Otros tipos de
 pilas puedan astallar y csusar lasiones corporales y daños
 físicos. Con el cumpinento de esta regúa se reduce el nesco
- de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal grave.

 No expongs el cargador s condicionas húmsdas o mojadas.
 Con el cumplimiento de esta regla se reduce el nesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seña.
- El uso de un accasorto no recomendado o vandido por el fabricante del cergador de pilas puede algnificar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o laslonas a las personas. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión comporal seria.
- Para reducir si riasgo da daños si cuerpo y al cordón eléctrico del cargadon, al deaconectar éste tire de la ciavija, no del cordón. Con el cumplimiento de este regia se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, ricendio o lestón copporal seria.

 Asegúrese de que el cordón eléctrico está biblisdo de tal manera que nadile lo pise o se tropiece con él, ni al cordón quede aujeto a daños ni ternajones. Con el cumplimiento de
- esta regla se reduce el riespo de lesiones corporales serias. B no maltrate el cordón eléctrico. Riunca porte la herramienta aujestandola por el cordón eléctrico, ni tiro del miamo para desconactería da la toma de corriente. Mantenga el cordón eláctrico algiado del calor, del acelte y de los bordes allíados.
- el cumplimiento de esta norma reducirá el risego de una descarga eléctrica o incendio.

 Debe avitarse al ampleo de un cordón de extensión a manoa que sea absolutamente necesario. El empleo de un cordón de extensión inadecuado puede significar un nesgo de incendio o descarga electrica. Si es necesario utilizar un cordón de procesario.
 - De que les petillas de la clavija del cordón de extersión vengan en el mismo número, tamaño y forma que las de la clavija del carcador.

extensión, asegúrese:

 Que el cordón de extensión está alambrado correctamente y en buenas condiciones eléctricas, y

- Que el tameño del alambre es del tamaño suficiente pere el amperaje de CA nominal del cargador como se específica e continuación;
- Long cordón (pies) 25' 50' 100' Calibre cond. (AWG) 16 16 16
- Nota: AWG = Calibre conductores norma americana
- No utilice al cargador si está dañado al cordón o la clavija. Si está dañada una pieza, debe cambierla de inmedisto un técnico de sarvicio calificado. Con el cumplimento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.
- No utilice el cargador si al mismo he sufrido une ceida, un golpe adildo o un daño de cualquiar tipo; llévelo a un técnico da servicio calificado. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el nesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión comoral seria.
- No desarma el cargador; llévelo a un técnico de servicio celificedo cuando nacesite servicio o reparación. Si se rearma la unidad de manera incorracte, puede presentarsa un risago de descerga eléctrico o incendio. Con el cumplimiento de este regla se reduce el nesgo de una descarga.
- eléctros, incendio o lesión coporal sers.

 B Parr roducir à rilesgo de una descarga eléctrica, desconecta al cargador de la toma de corriente antas de inclara una tarsa de mantenimiento o de limpleza. Apegando los controles no as reduce este riesgo. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el mesos de una descarga eléctrica, incendio o lesión reduce el mesos de una descarga eléctrica, incendio o lesión
- corporal sena.

 Cuando no esté an uso al cargador disaconéctalo de la alimentación eféctrica. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el nesgo de una descarga eléctrice, incendio o lesión comporel sena.
- Guarda estas instrucciones, Consditeías con trecuencia y amplásiles para insturia e otras personas que puedan utilizar esta herramients. Si prasta a alguien esta herramienta, facilitata tembián les instrucciones, Con el cumplimiento de esta regia se reduce el riesgo de une descarga eléctrica, incendio o lesión comporta sena.

ADVERTENCIA:

Algunos polvos generados el efectuarse operaciones de lijado, aserrado, esmeniado, taladrado y de otros tipos en la construcción, contienen compuestos químicos sabidamente causantes de cáncer, defectos congénitos y otras afecciones del aparato reproductor. Algunos ejemplos de estas sustantes químicas son.

- plomo de las pinturas a base de plomo,
 silicio cristalino de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albanileria, y
- arsénico y cromo de la medera químicamente tratada.
- El nespo de la exposición corporal a estos compuestos varía, según la frecuencia con que se realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición personal a este tipo de compuestos: trabaje en áreas bien ventidadas, y con oquipo de segundad aprobado, tal como las caretas para el polvo especialmente diseñades para filtrar partículas microscópicas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SÍMBOLOS

Importante: Es posible que se empleen en la herramienta algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura la herramienta.

la herramienta. SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
٧	Voltios	Voltaje
A	Amperios	Corriente
Hz	Hertzios	Frecuencia (ciclos por segundo)
min	Minutos	Tiempo
~	Corriente alterna	Tipo o característica de corriente
-	Corriente continua	Tipo o característica de corriente
n ₀	Velocidad en vacío	Velocidad de rotación, en vacío
/min	Revoluciones o ciclos por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc. por minuto
A	Símbolo de alerta de seguridad	Indica peligro, advertencia o precaución. Significa ¡¡atención!!! Está en juego su seguridad.
0	Póngase protección ocular	Siempre use gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral al utilizar este producto.
	Wet Conditions Alert	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.

El propósito de los símbolos de seguridad es lamer la etención sobre posibles peligros. Los símbolos de seguridad con sous respectivas explicaciones deben observarse cuidadosamente y comprenderso. Los avisos do advertanolas de seguridad no eliminen por símismos ningún peligro. Las instrucciones y advertancias que ofrecen no sustituyen ninguna medidad se prevención de accidentes.

Símbolo Significado



PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.



PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas. También puede aparecer para alertar contra el empleo de prácticas inseguras que puedan causar daños físicos.

NOTA: Ofrece información o instrucciones vitales para el manejo y el mantenimiento del equipo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

DESTORNILLADOR	SA1202	SA14402	SA1802
Portabrocas	3/8 pulg. (10 mm) sin llave	3/8 pulg. (10 mm) sin llave	1/2 pulg. (13 mm) sin llave
Motor	Motor de 12 voltios C.C.	Motor de 14.4 voltios C.C.	Motor de 18 voltios C.C.
Engranaje	Dos velocidades	Dos velocidades	Dos velocidades
Interruptor	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable
Velocidad en vacío	De 0 a 300 RPM (Baja) De 0 a 1000 RPM (Alta)	De 0 a 400 RPM (Baja) De 0 a 1400 RPM (Alta)	De 0 a 350 RPM (Baja) De 0 a 1300 RPM (Alta)
Embrague	24 posiciones	24 posiciones	24 posiciones
Corriente del cargador	120 V, 60 Hz, sólo C.A.	120 V, 60 Hz, sólo C.A.	120 V, 60 Hz, sólo C.A.

Tiempo de carga 1 hora Par torsor 220 pulg-lb (253 cm-kg), máx. 270 pulg-lb (311 cm-kg), máx, 400 pulg-lb (461 cm-kg), máx.

DESEMPAQUETADO

INSTRUCCIONES

TALADRO

Al desempaquetar la herramienta: Extraiga cuidadosamente de la caja la herramienta y los accesorios.

1 hora

- Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.
- Inspeccione cuidadosamente la herramienta para asegurarse de que no hava sufrido ninguna rotura o daño
- durante el transporte. No deseche el material de empaguetado hasta que hava
- inspeccionado cuidadosamente la herramienta y la haya utilizado satisfactoriamente. Si hay alguna parte dañada o faltante. Ilame al
- 1-800-525-2579, donde le brindaremos asistencia. Taladro inalámbrico

Cargador

Paquete de pilas (2)

Manual del operador

Estucho

ADVERTENCIA:

Si faltan piezas, no utilice la herramienta sin haber reemplazado todas las piezas faltantes. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones corporales serias.

1 hora

usos

El taladro de dos velocidades puede emplearse para los fines enumerados abajo:

- Taladrado en madera
- Taladrado en cerámica, plásticos, fibra de vidrio y material laminado.
- Taladrado en metales duros y blandos
- Uso de accesorios de impulsión, como los empleados para enroscar tornillos con puntas de destornillador
- Mezclar pintura

CARACTERÍSTICAS

FAMILIARÍCESE CON EL TALADRO-DESTORNILLADOR

Vea la figura 1.

Antes de usar esta herramienta, familiaricese con todas las características de funcionamiento y requisitos de seguridad de la misma. No obstante, no permita que su familiarización con la herramienta lo vuelva descuidado.

Este nuevo taladro-destornillador ofrece las siguientes características.

PORTABROCAS SIN LLAVE El taladro-destornillador dispone de un portabrocas sin llave

que permite apretar o afiojar a mano la broca en las mordazas del portabrocas.

INTERRUPTOR

El taladro-destomillador tiene un interruptor de velocidad variable en un lugar muy conveniente.

SEGURO DEL INTERRUPTOR

El gatillo del interruptor puede asegurarse en la posición de apagado. Esta característica ayuda a reducir la posibilidad de arrancaraccidentalmente la unidad cuandono está usándose.

VELOCIDAD VARIABLE

Esta herramienta dispone de un interruptor de velocidad variable, el cual produce mayor velocidad cuanto mayor presión se aplica en el gatillo. La velocidad se controta mediante la presión aplicada en el gatillo del interruptor.

ENGRANAJE DE DOS VELOCIDADES

El taladro dispone de un engranaje de dos velocidades para girar a velocidad baja, posición (1) o alta, posición (2). Hay un interruptor desizante en la parte superior del taladro para seleccionar velocidad baja, posición (1) o alta, posición (2).

SELECTOR DE MARCHA ADELANTE/ATRÁS (SELECTOR DE SENTIDO DE ROTACIÓN) El taladro-destornillador dispone de un selector de marcha


adelante/atrás arriba del gatillo del interruptor. COMPARTIMIENTO DE BROCAS

Cuando no están utilizándose las brocas suministradas con el taladro-destomillador, pueden colocarse en el compartimiento situado en la parte superior del alciamiento del motor.

NIVEL

Para mantener el nivel de la broca durante las operaciones de taladrado, hay un nivel situado en la parte superior y en el extremo del alojamiento del motor.

CARACTERÍSTICAS



AJUSTES

SENTIDO DE ROTACIÓN INVERTIRI E Vea la figura 2

Esta herramienta tiene sentido de rotación invertible. El sentido de rotación se controla con un selector el cual está situado arriba del interruptor de gatillo. Con el taladro sostenido en la posición normal de trabajo, el selector de sentido de rotación debe estar a la izquierda del interruptor para el taladrado. La dirección de rotación se invierte cuando el selector se encuentra a la derecha del interruptor. Cuando el selector está

PRECAUCIÓN:

en la nosición central, está asegurado el interruptor de gatillo. Para evitar dañar el engranaje, antes de cambiar el sentido de rotación siempre permita que se detenga completamente el portabrocas

Para detener el taladro, suelte el interruptor de gatillo y permita que se detenga completamente el portabrocas.

ADVERTENCIA:


Las herramientas de pilas siempre están en condiciones de funcionamiento. Por lo tanto, siempre debe estar asegurado el interruptor cuando no esté usándose o el operador lo lleve por un lado.

ENGRANAJE DE DOS VELOCIDADES Vea la figura 3.

El taladro dispone de un engranaje de dos velocidades para taladrar o impulsar tomillos a velocidad baia, posición (1) o alta. posición (2). Hay un interruptor deslizante en la parte superior del taladro para seleccionar velocidad baja, posición (1) o alta. posición (2). Al utilizar el taladro en la gama de velocidad baja, posición (1), la velocidad disminuye, y la unidad desarrolla potencia y par torsor mayores. Al utilizar el talariro en la gama de velocidad alta, posición (2), la velocidad aumenta, y la unidad desarrolla potencia y par torsor menores. Para usos donde se requieran potencia y par torsor elevados, use velocidad baia, posición (1), y para taladrado o atomillado rápidos, use velocidad alta, posición (2).

PORTABROCAS SIN LLAVE Vea la figura 3

El taladro dispone de un portabrocas sin llave, el cual permite instalar y retirar con facilidad las brocas. Como indica el nombre descriptivo, las brocas pueden apretarse y soltarse en las mordazas del portabrocas con la mano. Sujete con una mano el collar del portabrocas y no lo suelte. Gire el cuerpo del portabrocas con la otra mano. Las flechas del portabrocas indican en cuál dirección girar el cuerpo de éste para SUJETAR (apretar) o SOLTAR (desbloquear) la broca.



ADVERTENCIA:

No sujete el cuerpo del portabrocas con una mano para usar la potencia del taladro con el fin de apretar la broca en las mordazas. El cuerpo del portabrocas podría resbalársele en la mano, o la mano mismo podría resbalarse y llegar a tocar la broca girando. Esto podría causar un accidente, y como consecuencia lesiones corporales senas.

AJUSTES

INSTALACIÓN DE LAS BROCAS

Vea las figuras 4 v 5.

- Coloque el selector de sentido de rotación en la posición central. De esta manera se asegura el gatillo en la posición de apagado. Vea la figura 10.
- Abra o cierre las mordazas del portabrocas a tal punto que la abertura sea levemente más grande que la broca deseada. Además, eleve levemente la parte frontal del taladro para evitar que la broca caiga de las mordazas del portabroca.
- Introduzca la broca en el portabrocas, en toda la longitud de las mordazas. Vea la figura 4.
- Apriete la broca en las mordazas del portabrocas. Para apretaría, sujete con una mano el collar del portabrocas y no lo suelte, mientras gira el cuerpo del mismo con la otra mano. Nota: Para apretar las mordazas del portabrocas, gire el
- cuerpo del mismo en la dirección de la flecha marcada con la palabra GRIP (Sujetar).
- NO utilice ninguna llave para apretar o aflojar las mordazas del portabrocas.

ADVERTENCIA:

No introduzca la broca en las mordazas del portabrocas para después apretarla como se muestra en la figura 5. Podría causar el lanzamiento de la broca, y por consecuencia, posibles lesiones corporales serias, o daños al portabrocas.

REMOCIÓN DE LAS BROCAS

Vea la figura 4.


- Asegure el gatillo del interruptor; para ello, coloque el selector de sentido de rotación en la posición central Vea la figura 10.
- Afloje la broca en las mordazas del portabrocas.

 Para aflojar: sujete con una mano el collar del portabrocas y no lo suelte, mientras gira el cuerpo del mismo con la otra mano.
 - NOTA: Para allojar las mordazas del portabrocas, gire el cuerpo del mismo en la dirección de la flecha marcada con la palabra UNLOCK (desbioquear).

 No utilice ninguna llave para apretar o aflojar las
- mordazas del portabrocas.

 Retire la broca de las mordazas del portabrocas.

NOTA: Para apretar las mordazas del portabrocas, gire el cuerpo del mismo en la dirección de la flecha marcada con la palabra GRIP (Sultari). NO utilice ninguna llave de tuercas para apretar o aflojar las mordazas del portabrocas.



AJUSTES

EMBRAGUE DE PAR TORSOR AJUSTABLE Vea la floura 6.

Al utilizar el taladro para diversas operaciones de atornillado, es necesario aumentar o disminuir el par torsor con el fina evitar pobible sedanos a las cabezas o rocasa de los tormitos, a la pieza de trabajo, etc. En general, el par torsor debe corresponder al diámetro del tornillo. Si el para torsor es demassado elevado, o los tornillos demassiado pequeños, queden diáfarso o compera los tornillos.

El par torsor se ajusta girando el anillo de ajuste del mismo. El par torsor se mayor cuando el anillo de ajuste del mismo se pone en una marca alta. El par torsor es menor cuando el anillo de ajuste del mismo se pone en una marca baja.

El ajuste adecuado depende del tipo de material y del tamaño del tornillo.


PARA AJUSTAR EL PAR TORSOR

- Identifique las veinticuatro marcas de ajuste del indicador de par torsor, en la parte frontal del taladro.
- Gire el anillo de ajuste a la marca deseada.

 - 9 12Para enroscar tornillos en material
 blando o duro.
- 13 16 Para enroscar tornillos en madera dura.
- 17 20Para enroscar tornillos grandes.
 21 24 (411)Para taladrado pesado.
- COMPARTIMIENTO DE BROCAS

Vea la figura 7.

Cuando no están utilizándose las brocas suministradas con el taladro, pueden colocarse en el compartimiento situado en la parte superior del taladro.



A ADVERTENCIA:

No permita que su familanzación con el taladro-destomillador lo vuelva descuidado. Recuerde que un descuido de un instante, puede causar lesiones corporales serias

FUNCIONAMIENTO DE LOS DIODOS LUMINISCENTES DEL CARGADOR

Ves la figura 8. LOS DIODOS LUMINISCENTES SE ENCIENDEN PARA

INDICAR UN CIERTO ESTADO DEL CARGADOR Y DEL PAQUETE DE PILAS: Diodo roio encendido = Modo de carga rápida

- Diodo verde encendido » Paquete de pilas completamente
- Diodos amarillo y verde encendidos = Carga de control o
- paquete de pilas defectuoso.

 CARGA DEL TALADRO-DESTORNILLADOR

El paquete de pilas de esta herramienta se ha enviado con carga baja para evitar posibles problemas. Por lo tantó debe cargarse antes de usarse.

Nota:Las pilas no alcanzan su carga completa la primera vez que se cargan. Se requieren varios ciclos (de uso y carga) para que

PARA CARGAR EL PAQUETE DE PILAS


puedan cargarse completamente

- Sólo cargue el paquete de pilas con el cargador suministrado.
 Asegúrese que la alimentación eléctrica solamente sea del
- voltaje casero normal, 120 Voltios, 60 Hz, C.A.
- Conecte el cargador al suministro de voltaje.
 Coloque el paquete de pilas en el cargador. Vea la figura 9.
- Alinee la costilla realizada del paquete de pilas con la ranura del cargador.
- Opnma hacia abajo el paquete de pilas para asegurarse de que los contactos del mismo se conecten adecuadamente en los contactos del cargador. Cuando se logra una conexión adecuada, se enciende la luz mis.

Normalmente se encendren las luces amiralia y verdo del cergador. Esto indica que el cargador este incubido de carga de contret y se via a cambara si modo de carga algeita dentro de contret y se via a cambara si modo de carga algeita dentro de contreta y se via a cambara si modo de carga algeita dentro de contreta de la contreta del contreta del la contreta del contr

- Una vez cargado completamtente el paquete de pilas, se apaga la luz roja y se enciende la luz verde.
- Después del uso normal, se requiere una hora de tiempo de carga para legrar una recarga completa. Se requiere un tempo milmo de carga de 1 a.1 1/2 horas para recargar la herramenta si está totalmente descargada.
- El paquete de pilas se siente un poco caliente al tocarse mientras está cargándose. Esto es normal y no indica ningún problema.

 NO cotoque el cargador en áreas de un cator o frío extremo.
- NO coloque el cargador en areas de un calor o trio ex Funciona mejor a una temperatura normal del interior.



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA RECARGAR PILAS CALIENTES

El paquete de pilas se calienta si se usa continuamente el taladro-destornilitador. Si está caliente el paquete de pilas, debe dejarse enfriar durante 30 minutos aproximadamente antes de proceder a recargarlo.

Nota: Esta situación adólo courre cuando se calientan las pilas decido al sus continuo del taladró destornillador. No courre en circumstancias normates. Consulte el apartador "Carga del recircumstancias normates. Consulte el apartador "Carga del recircumstancias normates. Consulte el este manual, en lo recircumstancias normates en este manual, en lo recircumstancias normates, regresa embos, el ejaque tede pelas en circumstancias normates, regresa embos, el ejaque tede pelas en circumstancias normates, regresa embos, el ejaque tede pelas en preferencias, para qui obs revisera el deficialmente.

Si desea más información sobre el reciclado de pilas, llame al 1-800-8 BATTERY.

INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE PILAS

- Coloque el selector de sentido de rotación en la posición central. Vea la figura 10.
- Coloque el paquete de pilas en el taladro. Alinee la costilla realizada del paquete de pilas con la ranurá del receptáculo para pillas del taladro. Vea la figura 11.
- Asegúrese de que los pestillos situados en ambos tados del paquete de pilas entren completamente en su lugar con un chasquido y de que el paquete quede bien fijo en el taladro antes de empezara utilizar ésto.

DESMONTAJE DEL PAQUETE DE PILAS

- Coloque el selector de sentido de rotación en la posición central. Vea la figura 10.
 Localice los pestillos situados en el costado del paquete de
- pilas y oprimalos en ambos lados para liberar éste del taladro. Vea la figura 11.
- Retire el paquete de pilas del taladro.

A PRECAUCIÓN:

Al colocar el paquete de pilas en el taladro, asegúrese de que la costilla realzada del misimo quede alineada con la ranura interior del receptáculo para pilas del taladro, y de que los pestillos entren adecuadamente en su lugar. Si no se monta debidamente el paquete de pilas pueden dañarse los componentes internos.


INTERRUPTOR

Para encender el taladro, oprima el interruptor de gatillo. Para apagarlo, suelte el gatillo del interruptor.

SEGURO DEL INTERRUPTOR

Vea la figura 10.

El gatillo del interruptor puede asegurarse en la posición de apegado (OFF). Esta característica syuda a reduciria posibilidad de arrancar accidentalmente la unidad cuando no está usándose. Para asegurar el gatillo del interruptor, cotoque el selector de dirección de rotación en la posición contral.



OPRIMALOS PESTILLOS VELOCIDAD VARIABI F

Vea la figura 10.

PARA SOLTAR EL PAQUETE DE PILAS

El interruptor del taladro es de velocidad variable. El interruptor produce mayor velocidad y par torsor cuanto mayor presión se aplica al gatillo. La velocidad se controla mediante la presión aplicada en el gatillo del interruptor.

Fig. 11

A ADVERTENCIA:

Cuando utilice esta herramienta, póngase siempre gafas de seguridad o anteoios protectores con protección lateral. La inobservancia de esta advertencia puede causar el lanzamiento de obietos a los ojos. y por consecuencia posibles lesiones serias.

TALADRADO

Vea la figura 12.

Para taladrar superficies lisas duras utilice un punzón de marcar para señalar la ubicación de la perforación. De esta manera se evita que se desplace el centro al iniciar la perforación. No obstante, la característica de baia velocidad permite iniciar la perforación de orificios sin marcar con punzón, si así se desea. Para hacerlo, simplemente accione el taladro a baja velocidad hasta que se inicie la perforación. El material que va a taladrarse debe asegurarse en una prensa

de banco o con prensas de mano, para evitar que gire al girar la broca. Sostenga firmemente la herramienta y coloque la broca en el

punto donde va a taladrar. Oprima el gatillo del interruptor para arrancar altaladro

Introduzca la broca en la pieza de trabajo, aplicando justamente la presión suficiente para mantener a la broca perforando el material. No fuerce el taladro ni aplique presión lateral para ovalar el orificio.



A ADVERTENCIA:

Esté preparado por si se atasca o se rompe la broca. Cuando ocurren estas situaciones, el taladro presenta una tendencia a agarrotarse y dar una patada en el sentido opuesto al de rotación, y podría causar una pérdida de control al cortar el material. Si usted no está preparado, esta pérdida de control podría ser causa de posibles lesiones serias.

Al taladrar metales aplique aceite de baja viscosidad en la broca para evitar el recalentamiento de la misma. El aceite prolonga la vida de servicio de la broca y aumenta la eficacia de la operación de taladrado.

Si se atasca la proca en la pieza de trabajo, o si se detiene el taladro, suelte de inmediato el gatillo del interruptor. Retire la broca de la pieza de trabajo y determine la razón causante del atoramiento



TALADRADO CON NIVEL

Vea las flauras 12 v 13.

Una útil característica nueva del taladro es el nivel del mismo. Está en hueco en el alojamiento del motor, en la parte superior del taladro. Puede emplearse para mantener nivelado el taladro durante las operaciones de taladrado.




ADVERTENCIA:

No fuerce la herramienta. Si se fuerza la herramienta puede producirse atoramiento y pérdida del equilibrio o de la firmeza de la postura, lo cual a su vez puede causar lesiones corporales.

MAG TRAY™ Vea la figura 14

Para mayor comodidad, el taladro dispone de un compartimiento Mag Tray™ para guardar piezas pequeñas al efectuar una variedad de tareas



MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA:

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto Ryobi idénticas. El empleo de piezas diferentes puede presentar un peligro o causar darios al producto.

No maltrate las herramientas eléctricas. El maltrato puede dañar la herramienta y la pieza de trabajo.

A ADVERTENCIA:

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Contienen compuestos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

ADVERTENCIA:

No intente modificar esta herramienta ni hacer accesorios no recomendados para la misma. Cualquier alteración o modificación constituye maltrato el cual puede causar una condición peligrosa, y como consequencia nosibiles lesones compretes series consequencia nosibiles lesones compretes series proportiones de la consequencia de la consequencia posibiles de la consequencia del la consequencia de la consequencia del la consequencia de la consequencia de la consequencia de la consequencia de la consequencia del la consequenci

INFORMACIÓN GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes iplos de solventes comerciales y pueden resultar dañados, Utilize paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo de los carbones, el aceite, la grasa, etc., los cuales pueden dañar debilitar o destruir el niástico.

A ADVERTENCIA:

Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. La inobservancia de esta advertencia puede causar el lanzamiento de polvo, virutas o partículas sueltas a los ojos, con las consciuentes posibles lesiones serias.

DESMONTAJE DEL PORTABROCAS

- Vea las figuras 15, 16 y 17.
- Para poder utilizarse algunos de los accesorios debe desmontarse el portabrocas. Para el desmontaje;
- Asegure el gatillo del interruptor; para ello, coloque el selector de sentido de rotación en la posición central. Vea la figura 4.
- Introduzca una llave hexagonal de 5/16 pulg, o más grande en el portabrocas y apriete firmemente las mordazas del mismo.
- Golpee sólidamente la llave hexagonal con un mazo de goma hacia la derecha. Vea la figura 15. De esta manera se afloja el tornillo del portabrocas para permitir el desmontaje de éste.



MANTENIMIENTO

- Abra las mordezas del portebrocasy retire la llave hexagonal. Desenrosque el tornillo del portebrocas: para ello, girelo hacia la derecha. Vea la figura 16. NOTA: El tornillo tiene rosca izquierda.
- Inserte la llave hexagonal en el portabrocas y apriete firmemente las mordazas del mismo. Golpee sólidamente con un mazo de goma hacia la izquierda. De esta manera se afloja el portabrocas en el husillo. Ahora ya puede desenroscarse a mano. Vea la figura 17.

PARA APRETAR EL PORTABROCAS CUANDO SE AFLOJE

Vea la figura 17.

El portabrocas puede llegar a aflojarse en el husillo, con lo cual empieza a bambolearse. Periódicamente revise el apriete del tornillo del portabrocas.

Para apretarlo siga estos nasos:

- Asegure el gatillo del interruptor; para ello, coloque el selector de sentido de rotación en la posición central. Vea la figura 4.
- Abra las mordazas del portabrocas.
- Inserte la llave hexagonal en el portabrocas y apriete firmemente las mordazas del mismo. Golpee sólidamente la llave hexagonal con un mazo de goma hacia la derecha. De esta manera se aprieta el portabrocas en el husillo.
- Vea la figura 17. Abra las mordazas del portabrocas y retire la llave hexagonal.
- Apriete el tornillo del portabrocas.

NOTA: El tornillo del portabrocas tiene rosca izquierda.

PII AS El paquete de pilas de la herramienta está compuesto de pilas recargables de níquel-cadmio. El período de funcionamiento obtenible con cada carga depende del tipo de trabajo hecho. Las pilas de esta herramienta están diseñadas para proporcionar una larga vida de servicio sin problemas. No obstante, como todas las pilas, finalmente se acaban. No desarme el paquete de pilas para tratar de cambiar las pilas. El manejo de estas pilas, especialmente cuando se traen puestos anillos y lovas. puede causar quemaduras serias.

Para lograr la más larga duración posible de las pilas, se sugiere lo siguiente:

- Guarde las pilas y cárguelas en un área fresca. Las temperaturas abaio de 50 °F (10 °C) o arriba de 100 °F (38 °C) acortan la duración de las pilas.
- Nunca quarde las pilas estando descargadas. Recárquelas
- de inmediato después de que se hayan descargado. Todas las pilas pierden gradualmente su carga, Cuanto más elevada es la temperatura más rápido pierden la carga. Siguarda la herramienta durante períodos de tiempo prolongados sin usarla, recargue las pilas cada uno o dos meses. Con esta práctica se prolonga la vida de las pilas.

REMOCIÓN Y PREPARACIÓN DEL PAQUETE DE PILAS PARA EL RECICI ADO

A ADVERTENCIA:


Al retirar el paquete de pilas, cubra las terminales del mismo con cinta adhesiva reforzada. No intente destruir o desarmar el paquete de pilas, ni de desmontar ninguno de sus componentes. Las pilas de níquel-cadmio deben reciclarse o desecharse debidamente. También, nunca toque ambas terminales con objetos metálicos y partes del cuerpo, va que puede resultar un corto circulto. Manténgase fuera del alcance de los niños. La inobservancia de estas advertencias puede causar incendros y lesiones cornorales serias



Para preservar los recursos naturales, le suplicamos reciclar o desechar debidamente las nilas

Este producto contiene pilas de niquelcadmio. Es posible que algunas leves municipales, estatales o federales prohíban desechar las pilas de níquel-cadmio en la basura normal.

Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.





MANUAL DEL OPERA JOR TALADRO-DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

MODELOS SA1202 / SA14402 / SA1802

SERVICIO

Ahora que ha adquirido esta herramienta, si alguna vez llega a necesitar piezas de repuesto o servicio, simplemente comuniquese con el centro de servicio autorizado de productos Ryobi de su preterencia. Asegirese de proporcionar todos los datos perimentes al lamar o al presentarse personalmente. Le supicamos lamar al 1-600-525-2679 y le proporcionaremos los datos del centro de servicio autorizado de Ryobi más cerrano. También puede vistar nuestro sitio electrónico, en la dirección www.nychitools.com, donde encontrará una lista completa de los centros de servicio autorizados de Ryobi más cerrano. También puede vistar nuestro sitio electrónico, en la dirección www.nychitools.com, donde encontrará una lista completa de los centros de servicios autorizados de Ryobi más.

NÚM. DE MODELO Y NÚM. DE SERIF

El número de modelo de este producto se encuentra en una placa adherida al alojamiento del motor.

Le recomendamos anotar el número del modelo y el número de serie en el espacio suministrado abajo.

FORMA DE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.

AL PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.

SIEMPRE PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NÚMERO DE MODELO <u>SA1202 / SA14402 / SA1802</u>

NÚMERO DE SERIE ______

RYOBI TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road Anderson SC 29625 Post Office Box 1207 Anderson SC 29622 Tel.: 1-800-525-2579 www.rvobitools.com